


3.3G-30005-B96





3.3G-30005-B96

## **Ersatzteilliste**

Pos.	Benennung	Stck.	Sach-Nr.
1	Düsenkörper mit eingeschliffenen Kolben best. aus: Gehäuse Ventilkolben Steuerkolben Verschlußschraube Dichtring	1	515-30999-1
2	Luftkolben mit 2 Mantelringen	1	515-30889-1
3	Verschlußschraube M 26 x 1,5	1	303-17411-1
4	Düseneinsatz mit Halter einschl. Pos. 5, 6 + 9	1	515-31698-1
5 6	O-Ring 10 x 1,5 O-Ring 10 x 2	2 1	219-12228-5 219-13064-3
7	Innensechskantschraube M 6 x 16	1	201-12019-9
8	Seal-Lock-Sechskant-Bundmutter M 6	1	207-12473-1
9	O-Ring 10 x 2,5	1	219-12228-6
12	Kontaktbolzen	1	415-23621-2
13 14	Positionsschalter mit 1,5 m Kabel Übergangsstück M	1 1	236-13245-3
16	Druckfeder 6,8 x 1 x 35	1	415-23626-2 300-17207-1
17	Druckfeder 12 x 1,25 x 34	1	300-17218-1
18	Luftventil, kompl. best. aus:	1	515-30903-1
	Federführung		
	Nutring		
	Druckfeder O-Ring		
	Ventilhülse		
	Ventilplatte kompl.		
	Druckfeder		
	Anschlag		
19	Verschlußkappe Ventilplatte kompl.	1	515-31051-1
20	O-Ring 11 x 2	1	219-12223-4
21	Druckfeder 4,5 x 0,9 x 15,6	1	218-12588-2
22	Nutring 6 x 12 x 4 x 2	2	220-12512-8
23	Stützscheibe	1	421-21287-3
24 25	Nutring 4 x 7,5 x 3	2 1	220-13735-2
25 26	Federführungsbuchse Verschraubung GE 8 S G 1/4 AC	1	415-24039-1 223-12477-2
27	Verschraubung GE 6 S G 1/4 AC	1	223-12477-1
29	Sammelblock kompl. mit Schraube und O-Ring	1	515-32033-1
30	O-Ring 8 x 2	1	219-12222-8
	Dichtungssatz		E4E 00000 5
	(best. aus Pos. 5, 6, 8, 9, 20, 22, 24, 30)		515-36083-5

Änderungen vorbehalten Seite 2 von 2